

Herramientas Necesarias



Asegúrate de contar con el equipo adecuado antes de iniciar el mantenimiento:

- **Destornillador Phillips:** Para quitar los tornillos del gabinete.
- **Aire comprimido:** Clave para remover el polvo sin tocar los circuitos.
- **Brocha suave:** De cerdas naturales o antiestática, para el polvo adherido.
- **Paño de microfibra:** Exclusivo para la limpieza exterior.
- **Pulsera antiestática (Opcional):** Para evitar descargas a los componentes.

¡Advertencia!

Nunca uses aspiradoras. Generan electricidad estática que daña la PC.

¿Por qué hacerlo?



El mantenimiento preventivo es una necesidad fundamental para evitar fallas costosas.

Beneficios Clave:

- **Mayor Vida Útil:** Menos desgaste por sobrecalentamiento.
- **Rendimiento Óptimo:** Evita que el procesador se ralentice por altas temperaturas.
- **Menor Ruido:** Los ventiladores limpios giran con menor esfuerzo.

Frecuencia Recomendada

Cada 3 a 6 meses

(Dependiendo del polvo en el entorno).



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Guía Visual para PC

Un paso a paso para
alargar la vida útil de tu equipo
y mejorar su rendimiento.

Fase 1: Preparación

1. Desconexión Total

Apaga la computadora. Desconecta el cable principal de la pared. Luego, retira los periféricos (monitor, teclado, ratón, red).

2. Descarga de Estática

Toca una parte metálica sin pintar del chasis con tus manos para descargar la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar el interior.

3. Apertura del Gabinete

Retira los tornillos traseros que sujetan la tapa lateral principal (usualmente la izquierda) y desliza el panel para acceder.

Fase 2: Limpieza Física

4. Aire Comprimido

Aplica ráfagas cortas. **Mantén la lata en posición vertical.** Dirige el aire hacia:

- El disipador del procesador.
- Las rejillas de la fuente de poder.
- La placa base (motherboard).

5. Ventiladores

Sostén las aspas suavemente con un dedo al soplar aire. Si giran a alta velocidad por la presión, puedes dañar su mecanismo.

6. Detalles y Brocha

Usa la brocha suave solo en el piso metálico del gabinete para empujar pelusas. Evita rozar circuitos delicados.

Fase 3: Cierre y Sistema

7. Verificación Interna

Verifica visualmente que ningún cable haya quedado suelto y que no obstruyan las aspas de los ventiladores.

8. Cierre y Conexión

Coloca la tapa lateral y atorníllala. Conecta los periféricos. Al final, conecta el cable de energía y enciende el equipo.

Limpieza de Software

Completa el proceso a nivel digital:

- **Sistema:** Instala las actualizaciones pendientes.
- **Limpieza:** Vacía la papelera y elimina temporales.
- **Seguridad:** Ejecuta un análisis de antivirus.